



Isogarde Inc.
294 Féré, St-Eustache, QC, J7R 2V2
www.isogarde.com
Tél. (450) 472-8128
Fax. (450) 472-5207

Vente
Installation
Réparation

Limiteurs
Contrôleurs
Balances

LISTE DES PIÈCES POUR ENTRETIEN

Mise à jour le 15 mai 2007.

Le support technique est disponible par téléphone. 450-472-8128 / 888-472-8128

Systèmes	
Modèle 610	Limite en rotation (gauche/droite) et l'angle de flèche (élévation). Pour excavatrices. Alimentation 24v.
Modèle 710	Limite en rotation (gauche/droite) et l'angle de flèche (élévation). Pour les « pépines » John Deere, Hitachi, et Caterpillar. Alimentation 12v.
Modèle 200	Limite l'angle de flèche (élévation) seulement. (Non sécuritaire pour travailler à côté des fils) Alimentation 24v.

Pièces		
150-0002	Capteur de proximité, moyen	
150-0011	Capteur de proximité, long	
150-0015	Capteur de proximité, court	
180-0003	Feuille d'instruction autocollante	
208-0010	Braquette de support à clavier en plexiglass (Note 4)	Avec ruban autocollant et velcro.
210-0001	Valve 45 LPM + Bypass	
500-0020	Boitier pour controle principal	Avec schéma électrique
500-0021	Clavier 610 & 710	
500-0022	Boite de jonction	
500-0023	Capteur d'angle	
Note (3)	Braquette pour capteurs de proximité	

Notes :

- 1) **IMPORTANT** : Avant de placer une commande, veuillez consulter le service des pièces de Isogarde pour confirmer que les pièces actuellement en vente sont applicables à la génération de votre système.
- 2) Le prix des pièces est disponible sur demande au moment de la commande.
- 3) Il existe plusieurs modèles de braquettes pour capteurs de proximité. Veuillez contacter le Service des pièces pour connaître le modèle de braquette applicable à votre modèle d'équipement lourd.
- 4) Cette braquette peut remplacer tous les modèles antérieurs de braquette à clavier.

Service des pièces
Isogarde Inc.
450-472-8128 / 888-472-8128